

# Sol Maintenance Service

## **REPRISE DES JOINTS EPAUFRES**

MODE OPERATOIRE

## **PREAMBULE**

Le présent document a pour objet de présenter la méthodologie de reprise des joints épaufrés

## **PRODUITS**

- HIMFLOOR TF 10000.

## **MODE OPERATOIRE DETAILLE**

- A) Protection de la zone
- B) Sciage des côtés épaufrés
- C) Burinage et évacuation des gravats
- D) Aspiration et pose d'un fond de joint
- E) Pose d'un primer ou une résine époxy
- F) Reprise au mortier de résine HIMFLOOR TF 10000
- G) Finition et nettoyage

Le lendemain sciage à l'axe du joint, pose d'un fond de joint et remplissage au ROCJOINT ES 10.

Tous ces travaux sont réalisés à la scie avec aspiration ou thermique avec de l'eau.